第6章 メッセージ集

メッセージ	内容
001 ヨウシ テンケン	連続用紙切れを確認してください。単票用紙づまりを確認してください。自動給紙機構の用紙切れを確認してください。
004 カミアツ テンケン	用紙厚手動モード時に、用紙厚が正しく設定されていません。自動給紙機構から用紙を本体に吸入する際に、用紙厚の制限範囲を超えて吸入されようとしています。
005 カバー オープン	- 上部カバーが開いています。
007 データ エラー	データ転送エラーです。
00D セツゾク カクニン	- システム・ユニットと接続されていません。
6XX マシン チェック	- 自己診断機能により、エラーを検出した場合:電源スイッチを一度切り、用紙づまり等を除去した後、再び電源スイッチを入れてください。再度、同じ状態になる時は、電源スイッチを切り、販売店に連絡してください。
インサツ カノウ	- データを受信している状態です。
パワーセーブ チュウ	静止状態が5分間続くとパワーセーブモードに自動的に切り替わり、待機時電力を削減します。パワーセーブモードは、以下の時、自動的に解除されます。 システムからデータが送られて来た時 操作パネルのスイッチを押した時 単票モードで、手差しガイドに単票用紙を挿入した時また、以下の時は、5分を超えてもパワーセーブモードには切り替わりません。 エラー表示がされている時 初期設定の途中にある時
ヨウシヲ トリノゾイテクダサイ	- 排出された単票用紙を取り除いてください。
ヨウシヲ イレテクダサイ	データを受信しています。単票用紙を挿入してください。
ハイシュツ・キーデ モドリマス	- 連続用紙が、ミシン目切り取り位置にあります。連続用紙を切り取り後、「排出/先頭行」スイッチを押してください。先頭行位置に戻ります。

メッセージ	内容
コウソク	- 高速印刷モードになっています。
カミアツ チョウセイ	- 「紙厚設定」スイッチが押されて、用紙厚設 定モードにある時に表示されます。
カミアツ コテイ	- 用紙厚を任意の厚さに固定します(手動設 定モード)。
トレース	システム・ユニットからのデータを16進のまま印 字するモードになっています。
ゲダン キノウ	スイッチの下段に書かれている機能が動作する 状態になっています。
1 インジ テスト	印字テストのメイン・メニューです。
インジ テスト 72ケタ	72桁の印字テストの選択メニューです。
インジ テスト 132ケタ	132桁の印字テストの選択メニューです。
2 ショキチ セッテイ	初期値設定のメイン・メニューです。
ユーザー センタク	ユーザー番号を選択します。
USRn: エミュレーション	自動選択、5577、PPDS、ESC/Pモードを選択します。
USRn:ヨウシ ナガサ	ページ長の初期値を選択します。
USRn:カイギョウ ハバ	改行幅の初期値を選択します。
USRn:インジ ソクド	印字速度の初期値を選択します。
USRn:インジ ハバ	最大印字幅の初期値を選択します。
USRn:ブザー	ブザーを鳴らすかどうかの初期設定を選択します。
USRn:カミアツ セッテイ	用紙厚設定の初期値を選択します。
USRn:ミシンメ スキップ	ミシン目スキップ(飛び越し)するかどうかの初期値を選択します。
USRn:カタホウコウ インジ	片方向印字コマンド受信時、片方向印字をする か、両方向印字をするかの初期値を選択します。
USRn:ヨウシ モード	単票/連続紙および、上向き印刷/下向き印刷の初期モードの選択をします。
USRn: ASF ハイシュツ	自動給紙機構使用時の用紙の排出方向を選択します。
USRn:カミ ホチキス	紙ホチキスを使用するかどうかの初期値を選択 をします。
USRn:ティアオフ	印刷後ミシン目位置に自動で排出するかどうか を選択します。
USRn: ASF カミアツ	自動給紙機構使用時の用紙厚検出方法を選択します。

メッセージ	内容
USRn:コピー キョウカ	複写紙の印字濃度を濃くするときに選択します。
USRn:キャラクター モード	キャラクターモードを適用するか否かを選択します。
USRn: スムージング	スムージングを有効にするか否かを選択します。
USRn: トップマージン	連続用紙、単票の先頭行位置を設定します。
USRn:グラフィック キョウカ	グラフィック印字の印字品質を強化するときに選択します(5577-C02では無効です)。
USRn:イメージ オリカエシ	イメージ・データが最大印字位置を超えたとき 折り返すかどうかの初期値を選択します。
USRn:レベル E キノウ	レベルEコマンドを受信するかどうかの初期値を 選択します。
USRn:コード ページ	日本語コード・ページ932の選択を行います。
USRn: ニホンゴモジセット	IBM 日本語文字セットの新/旧タイプの選択をします。
USRn: 90 ネンカイテイ	90年改訂内容を適用するか否かを選択します。
USRn:カンイヘイセイショタイ	簡易平成書体にするかどうかの初期値を選択し ます。
USRn:デフォルト ANK	英数半角文字のデフォルト書体およびフォントス タイル設定コマンドの有効/無効を選択します。
USRn:モジ ピッチ	文字ピッチを選択します(ESC/Pでのみ有効です)。
USRn:モジ コード	文字コード表を選択します(ESC/Pでのみ有効です)。
USRn:コクサイ モジ	国を選択します(ESC/Pでのみ有効です)。
USRn: ジドウカイギョウ	自動改行の設定をします(ESC/Pでのみ有効です)。
USRn: コウソクモジヒンイ	高速時の文字品位を選択します(ESC/Pでのみ有効です)。
USRn:LQ モジヒンイ	LQの文字品位を選択します(ESC/Pでのみ有効です)。
USRn:コード ページ	コード・ページの初期値を選択します(英語ソフトウェアのみ有効です)。
USRn:トリケシ モード	即時取り消しモードにするかどうかの初期値を選択します(英語ソフトウェアのみ有効です)。
USRn:キョウチョウ インジ	強調印字を行うかどうかの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
USRn:モジ スケール	文字スケールの初期値を選択します(英語ソフトウェアのみ有効です)。
USRn : AGM	代替グラフィック・モードにするかどうかの初期 値を選択します(英語ソフトウェアのみ有効です)。

	メッセージ	内容
	USRn:モジ セット	PC CHARACTER SETの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
	USRn:スラッシュツキ ゼロ	スラッシュ付きゼロを使用するかどうかの初期値 を選択します(英語ソフトウェアのみ有効です)。
	USRn:ジドウ フッキ	自動復帰・改行の初期設定を選択します(英語ソフトウェアのみ有効です)。
	USRn:フォント スタイル	フォント・スタイル/文字ピッチの初期値を選択します(英語ソフトウェアのみ有効です)。
	USRn:ショキチ インサツ	初期値の印刷メニューです。
	USRn:ショキカ	初期設定値を工場出荷時の値に設定します。
3	チョウセイ	調整モードのメイン・メニューです。
	チョウセイ: チョウセイ インサツ	調整後の印刷メニューです。
	チョウセイ:ケイセン チョウセイ	罫線調整メニューです。
	チョウセイ:ヒダリ マージン	下向き印刷時の左マージン調整をするメニューです。
	チョウセイ:シタ マージン	単票用紙の下マージン調整をするメニューです。
	チョウセイ: AGA スイヘイイチ	用紙厚自動検出の水平位置を変更するメニューです。
	チョウセイ:レンゾクシ オサエ	連続用紙1枚目を上のローラーが押さえる位置 を選択します。
	チョウセイ:ローラー フミカエ	連続用紙のTOF位置で行っているローラーの 踏み替え回数を選択します。
	チョウセイ:ホッパー チョウセイ	ASFホッパーの用紙吸入位置を調整します。
4	トレース モード	システム・ユニットからのデータを16進のまま印 字するモードに設定するメニューです。
5	インターフェース セッテイ	インターフェースの初期値設定のメイン・メ ニューです。
	IF: セッテイチ インサツ	インターフェースの設定値を印刷します。
	IF: I/F センタク	データを受信するインターフェースを選択します。
	IF: I/F キリカエジカン	I/F選択が「ジドウセンタク」の場合のI/Fの切り 替え時間を設定します。
	IF:パラレル セッテイ	パラレル・インターフェースのモードを設定します。
	IF: ネットワーク セッテイ	ネットワークの初期値設定のメニューです。
	NW ショウサイ インサツ	ネットワーク、USBの設定値詳細の印刷メニューです。
	DHCP セッテイ	ネットワークのDHCPを設定します。
	IP アドレス	ネットワークのIPアドレスを設定します。
	サブネット マスク	ネットワークのサブネット・マスクを設定します。
	ゲートウェイ アドレス	ネットワークのゲートウェイ・アドレスを設定します。

メッセージ	内容
エラー ヒョウジ	ネットワークでの通信障害があった場合、その内容を表示するかどうかを選択します。
NW モニタ	ネットワーク上でのリンクとデータ情報をLEDに 表示するかどうかを選択します。
IF: ショキカ	ネットワーク、USBの初期値を工場出荷値に設 定します。
6 シュウリョウ	機能選択メニューから終了するメニューです。 「設定」スイッチが押されると終了します。
セッテイ・キーデ スタート	「設定」スイッチが押されると実行されます。
ネットワーク セッテイ チュウ	ネットワーク、USBインターフェースの設定と初期化処理を行っています。
>>	ネットワークインターフェースカードからの応答待ちです。
セッテイ・キーデ シュウリョウ	「設定」スイッチが押されると終了します。

以下は、ネットワーク設定のエラー表示を有効にした場合のみ表示されます。

メッセージ	内容
ネットワーク LINK チェック	ネットワークのリンクが切れました。
IP アドレス チェック	IPアドレス取得に失敗しました。または不正なIP アドレスです。
セッション オーバー	多重セッションによりセッション数の最大値を超 えました。